

Plaatsing temperatuursensor in ledige buis 10 mm
zodat buis net onder verwarmingsfolie komt.
verwijder basisvloer en isolatie zoveel als nodig zodat buis vrij onder
parket/laminaat ligt.

