

- PH draadloze thermostaat koppelen met ontvanger in 2 stappen.
- Gebruik alleen nieuwe alkaline batterijen en vervang deze ieder jaar.



Stap 1: ontvanger in stopcontact steken en op knopje drukken. Onderste lampje gaat knipperen. Vierkante ontvanger middelste knop 3 seconden ingedrukt houden tot het groene lampje gaat knipperen.



Stap 2: Thermostaat eerst UITZETTEN, dan RF knop 3 seconden ingedrukt houden tot afgebeelde scherm te zien is. Nu nogmaals kort op RF-knop drukken en het scherm gaat weer uit. Het lampje op de ontvanger is gestopt met knipperen

- U kunt de thermostaat nu met on/off aanzetten en temperatuur omhoog brengen met de +/- knoppen. De ontvanger zal binnen 30 seconden inschakelen en het RUN/HEATING ON lampje op de ontvanger gaat branden.

Veel plezier met uw aankoop!